故障かな?と思ったら



次のような場合は故障でないことがあります。 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

テレビが映らない(映らなくなった)

32~35

41

109

68

30

48~49

38

. . .

電源ランプを確認する

テレビ

UHFアンテナ

BS·110度CS

電源プラグ

へを差し込む

・アンテナケーブルが 🗕 外れていませんか。

• VHF·UHFとBS·110度CSを 接続を確かめる 逆につないでいませんか。

・電源ランプは緑色に 点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、 リモコンの電源ボタンを

押してください。 消えている場合は、本体の 電源スイッチを押してください。

・外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して 「テレビ」を選んでみてください。

アンテナをつないでいない放送を選んで 32~35

放送切換ボタンで放送を選んでください。VHFアンテナ なお、各放送を視聴するためには 次のアンテナが必要です。

地トアナログ放送

いませんか。

⇒ VHF·UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送

⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送

/110度CSデジタル放送

デジタル放送が映らない

挿入されていますか。

110度CSデジタル放送が

BSデジタル放送や

/ I TO度00, ファルルニ⇒ BS·110度CS共用アンテナが必要です。

・B-CASカードは正しく B-CASカード

映らない場合は、「BS·CSアンテナ電源」を

「オート」または「入」に設定してください。

テレビの映りが悪い

・アンテナケーブルが 切れていませんか。 古いアンテナケーブルを

使っている場合は、 新しいケーブルと交換してください。

デジタル放送の場合は アンテナの受信強度を 確かめてください。 受信強度が足りない場合は、 アンテナの向きを調整して ください。

地上アナログ放送の場合は、 アンテナの向きを確かめて ください。

を確かめる /交換する

48~49 アンテナの向きを



ビデオ機器の、映像も音声も出ない



109

・機器をつないだ外部入力に 切り換わっていますか。 入力切換ボタンを繰り返し押して

機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

・機器は再生状態になって いますか。



入力]

ビデオ機器の音声が出ない



106

・音声ケーブルが 外れていませんか。

D映像端子やS映像端子を つないだだけでは音声は出ません。(音声ケーブル) 音声ケーブルをつないでください。



スカパー! e2やWOWOWなどの 有料放送が見られない

・ 有料放送を見るときは、各放送 局との個別契約が必要です。 契約申込書 局との個別契約が必要です。 (本機には、電話回線端子が ありませんので、電話回線を 使用した新規加入のお申し込 みはできません。)



電源が入らない

電源コードが 外れていませんか。

本体の電源コード接続部と コンセントの2カ所を確かめてください。

電源ランプは点灯していますか。 41 消えている場合は、本体の電源スイッチ を押してください。

を確認する

● 上記に載っていないときは、「取扱説明書」の150ページ 「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」も ご確認ください。

レコーダーの接続方法がわからない

アンテナのつなぎかたは本書の 手順2 を ご覧ください。

😘 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 **20** 0120 - 001 - 251 月曜~土曜:9:00~20:00 日曜・祝日:9:00~17:00 〈年末年始を除く〉

で質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

LC-20E7





かんたん!!ガイド





手順1 B-CASカードを入れる 手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

手順3 電源を入れる

手順4 かんたん初期設定をする

手順5 テレビを見よう

障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など

F順1 B-CASカードを入れる


- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を 解除する鍵のような役割をします。
- B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル 放送を視聴できません。
- 🕦 B-CASパンフレットの内容をよく 読みB-CASカードを取り出します

• B-CAS カードは、本体を覆っているシート に貼り付けられている B-CAS パンフレット の台紙に付いています。



B-CASパンフレットの台紙








② 本機にB-CASカードを入れます

• B-CAS 挿入口に B-CAS カードを差し込み




最初に

お読みください



B-CASカードを入れたら ⇒ 手順**2**へ

F順2 アンテナと録画機器をつなぐ



録画した映像を見るために 録画機器をつなぐ ● 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子と接続します。

接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合 があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

接続の最後に本機の電源をつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(BD/DVDレコーダーなど)



AQUOSレコーダーを接続している場合は 「ファミリンク設定 lをするとファミリンク


用すると、正常に働きません。

本機の入力端子と画質について 多くの録画機器との接続を可能にし

ながらより高画質の映像に対応する ため、本機は4種類の映像端子を備 えています。




録画機器に合わせてどれか 1 つを接 続してください。



D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(BD/DVDレコーダーなど)



✓ こんなときは…

機能を使えます。

電源

電源コード


するとき

(「取扱説明書 | 114~115ページ)

○ オーディオ機器と接続したいときは・・・・・・・・
「取扱説明書」128ページ

○ パソコンと接続したいときは・・・・・・・・・・・「取扱説明書 | 130ページ

重源3 電源を入れる



手順4 かんたん初期設定をする



お住まいの地域で受信できるチャンネルを 自動設定します。



お住まいの地域と郵便番号を入力します。 (地域別の天気や情報が受信できます。)



●「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。

● 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。

乾電池を入れる


- 1 裏側のカバーを 開ける
- △部分を軽く押しな がら、矢印のように 持ち上げます。



- 2 付属の乾電池を入れ カバーを閉める
- ⊕⊖の表示どおりに 入れてください。








• 途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切 りください。電源を切った場合は、再度電源を入れ ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。



地域を設定する

(で) かで「お住まいの地域」を選び、

決定を押す



3 で「お住まいの地域」を選び、

決定を押す



■1 ~ 10/0で「郵便番号」を入力し、




「O」を入力するときは、10/0 を押します。


手順4 かんたん初期設定をする(つづき)

チャンネルを設定する

(金)で「する」を選び、決定を押す



- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送の チャンネルが登録されます。



BS・CSアンテナを設定する

6 (意)で「する」を選び、決定を押す

BS・CSアンテナを接続しない場合は 「しない」を選び、手順®に進みます。



表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、寒寒を押す

郵便番号設定



●「受信状態:良好です【A】と表示されない場合は、


左下の「受信状態について」をご覧ください。

受信状態について(BS/CSアンテナ設定アドバイス)

受信状態【A】以外の表示がでたときは…

- 【B】●アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60 以上にします。
- 【C】 ●アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
- 【□】●アンテナの接続状態を確認してください。
 - 正しく接続されていますか。
 - 地上デジタルとBS/CSを間違えていませんか。

8 設定された内容を確認し、間違いがなければ。 で「完了」を選び、



これで設定は完了です。

② こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい・・・・・・・・・「取扱説明書」46ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある・・・「取扱説明書」52ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」のあと映らないチャンネルがある・・・「取扱説明書」55ページ

手順5 テレビを見よう

○ 番組を選んでみよう

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す

雷源のオン

電源ランプが緑色点灯

電源のオフ

電源ランプが赤色点灯



見たい放送の種類を選ぶ

地上アナログ放送 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送

地上デジタル放送 地上D BS CS 地上A

子ャンネルを選ぶ

数字ボタン または 選局ボタン(チャンネルボタン)細する






押すごとに、 _ 見ている放送の チャンネルが 切り換わります。

4 音の大きさを調節する

✓ こんなときは…

○ リモコンボタンのはたらきを

○ファミリンク機能を搭載した



詳しく知りたい・・・・・・・「取扱説明書」20ページ

機器を使用したい・・・・・・「取扱説明書」112ページ

○ パソコンの画面を表示したい … 「取扱説明書」130~134ページ

画面下部に音量レベルが表示されます。

●画表示 画面サズ 静止 ○CATV 3桁入力 お好み選局 ○ 押すと、入力切換 ○ 押すと、入力切換メニュー が表示されます。

電源

地上D BS CS 地上A

フタの中にもボタン

があります。詳しくは

「取扱説明書 | 20ページ

SHARP

をご覧ください。

↓・・・ データ連動

テレビ放送に連動した データ放送がある場合は、 押すと連動データ放送が 視聴できます。

入力切換メニュー表示中に

機器の入力名を選びます。

繰り返し押して、接続した

もう一度押すと、テレビ放送に戻ります。

番組表

押すと、電子番組表が表示 されます。

電子番組表 (EPG) の画面例



● ()で番組を選び

寒を押す

- ・放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が映ります。
- ·<mark>放送前</mark>の番組を選んだとき ⇒「予約選択画面」にな ります。
- 電子番組表(EPG)を消すときは、電話できまたは*7を押します。

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示できます。
- もう一度押すと、番組情報 が消えます。

番組情報の画面例

NHK h 昭名曲リクエスト20 午後 2:00~午後 3:30
■番組情報 ▽視聴者によるリクエストの中から特に人気のある20曲の名曲を販選!

Printed in Malaysia
TINS-F660W.177